

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- LA BASE E LE ALTRE PARTI DELL'APPARECCHIO NON DEVONO ESSERE RICOPERTE DAL TERRENO E/O VENIRE A CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE AGGRESSIVE (DISERBANTI, FERTILIZZANTI, ECC.)
- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO E TERRA CHE SI POSSONO DEPOSITARE SULL'APPARECCHIO STESSO.
- PER LA PULIZIA DELL'APPARECCHIO NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI CHE FISSANO L'APPARECCHIO.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE GLI INVOLUCRI PLASTICI PER INDIVIDUARE EVENTUALI DANNI AGLI ISOLAMENTI.
- E' CONSIGLIABILE L'USO DI GRASSO AL SILICONE SUI FILETTI DELLE VITI DI CHIUSURA DELL'APPARECCHIO PER FACILITARE LE MANUTENZIONI FUTURE.

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Lux Est 1058/1059

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale ad installazione su plinto in cemento.

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

 Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- E' CONSENTITA L'INSTALLAZIONE SOLO IN ESTERNO.
- NON APPOGGIARE OGGETTI SULLO SCHERMO, NON OSCURARLO NE' COPRIRLO IN ALCUN MODO.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM):

- o 27W D61 L210
- o 25W D61 L164
- o 21W D61 L155
- o 16W D61 L136

A85
B425/680/1000
C85
D85
Fori di fissaggio
Ø6mm 62X62mm

A85
B510/765/1085
C85
D85
Fori di fissaggio
Ø6mm 62X62mm









FIG. 2

Riferimento per la corretta polarità dei cavi



Collegamento di terra dove necessario; da verificare su etichetta prodotto



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Svitare le viti (1) e rimuovere il corpo (2).
2. Svitare la ghiera (5) (vedi Fig 1 e Fig 2) della morsettiera stagna.
3. Inserire il cavo di alimentazione (2), nella ghiera (5).
Se necessario, allentare la ghiera (4) e inserire il cavo di alimentazione anche nella guarnizione (8) e successivamente alla ghiera (5). (vedi Fig.1).
Collegare il cavo di alimentazione rispettando la polarità e la sguainatura cavi (vedi Fig.2)
4. Chiudere la morsettiera serrando a fondo prima la ghiera (5), poi portare in battuta la ghiera (4) per rendere la morsettiera completamente stagna e assicurare il grado IP dichiarato.

ATTENZIONE: utilizzare solo cavo di alimentazione flessibile in doppia guaina tipo HAR o idoneo per utilizzo in esterno; il diametro esterno del cavo deve essere compreso tra 7 e 12mm, se si utilizza un cavo di diametro superiore a 9mm rimuovere la guarnizione interna delle due presenti (8) nel pressacavo; la sezione dei conduttori interni deve essere compresa tra 0,5 e 1,5 mmq.

5. Fissare la base (3) alla superficie del plinto mediante viti e tappi ad espansione (NON forniti in dotazione).
6. Inserire la lampada (NON fornita in dotazione)
7. Inserire il corpo (2) nella base (3) e serrare le viti (1).