

Istruzioni per l'uso e la manutenzione FRANGILUCE

 **marecoLUCE**
Via S.Croce n°121 z.i.
47032 Berinoro (FC) Italia

Accessorio frangiluce per serie Sfere

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- E' VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECOLUCE PUO' CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITA'.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI DANNEGGIAMENTO, SOSTITUIRE L'INTERO APPARECCHIO.

RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:


- VERIFICARE PERIODICAMENTE IL FISSAGGIO DEL FRANGILUCE AL SUPPORTO.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SERIE SUN/QUASAR

1. Inserire il frangiluce (1) negli appositi incastri (2) presenti sulla sommità del cono di copertura del cablaggio (3).
2. Ruotare il frangiluce (1) in senso orario fino al bloccaggio.
3. Per eventuale manutenzione ordinaria/cambio lampada: ruotare il frangiluce (1) in senso antiorario, rimuoverlo ed effettuare la manutenzione.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE SERIE GIUBAR

1. Inserire l'asta del frangiluce (4) nell'apposita sede (5) presente sul cono di copertura del cablaggio (3), portandola a battuta.



Istruzioni per l'uso e la manutenzione ANTIGLARE LOUVER

 **marecoLUCE**
Via S.Croce n°121 z.i.
47032 Berinoro (FC) Italia

Antiglare louver accessory for the range Sfera

 The UE declaration of conformity can be downloaded from our website www.marecoluce.it

 This product must not be disposed as a normal household waste

WARNINGS:

- THE SAFETY OF THIS PRODUCT IS GUARANTEED ONLY WITH THE RESPECT OF THE EXISTING RULES FOR THE ELECTRICAL SYSTEMS AND WITH THE APPROPRIATE USE OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS, THEREFORE IT IS NECESSARY TO KEEP THEM.
- SWITCH OFF THE ELECTRICITY BEFORE CONDUCTING ANY KIND OF MAINTENANCE.
- THE PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH BEST PRACTICE.
- IN CASE OF DAMAGE, REPLACE THE ENTIRE ANTIGLARE LOUVER.

GENERAL MAINTENANCE RECOMMENDATIONS:

- VERIFY PERIODICALLY THE FIXING OF THE ANTIGLARE LOUVER TO THE SUPPORT.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR QUASAR/SUN RANGES

1. Insert the antiglare louver (1) into the appropriate locks (2) on the top of the wiring cover cone (3).
2. Turn the antiglare louver (1) clockwise until it locks.
3. For any ordinary maintenance/lamp change: turn the antiglare louver (1) counterclockwise, remove it and carry out the maintenance.

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR GIUBAR RANGE:

1. Insert the antiglare louver rod (4) into the appropriate seat (5) on the wiring cover cone (3), bringing it to the stop.

