



AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL' APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI MANUTENZIONE.
- IL PRODOTTO VA INSTALLATO DA PERSONALE SPECIALIZZATO.
- IL CONDUTTORE DI TERRA NON DEVE ENTRARE NELL'APPARECCHIO.
- NON PULIRE L'APPARECCHIO CON DETERGENTI AGGRESSIVI.



WARNINGS:

- THE SAFETY OF THIS PRODUCT IS GUARANTEED ONLY WITH THE APPROPRIATE USE OF THESE INSTRUCTIONS WHICH MUST BE PRESERVED.
- SWITCH OFF THE ELECTRICITY BEFORE CONDUCTING ANY KIND OF MAINTENANCE.
- QUALIFIED PERSONNEL ONLY MUST DO THE INSTALLATION OF THE PRODUCT.
- THE EARTHING CABLE CANNOT BE INSERTED INTO THE LUMINAIRE.
- DO NOT CLEAN THE FIXTURE WITH HARSH CLEANERS.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI SLIM:

- 1.Montare secondo le istruzioni Click Cod. 4000.1000
- 2.Posizionare SLIM (1) sul Click (2) facendo combaciare le tacche di riferimento e ruotarlo in senso orario, fino a portarlo a fine corsa.

SLIM: ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- 1.Follow the assembly instructions of Click Cod. 4000.1000
- 2.Place SLIM (1) on the Click (2) by matching the reference notches and turn it clockwise until it stops.

