

Istruzioni per l'uso e la manutenzione

Iris FBT

Apparecchio di illuminazione fisso per uso generale per installazione a parete o a soffitto

DATI DI TARGA: fare riferimento all'etichetta prodotto

 La dichiarazione UE di conformità è disponibile e scaricabile dal sito www.marecoluce.it


 Apparecchio in classe di isolamento II

IP65 Grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi, umidità

 Questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVERTENZE:

- LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO È GARANTITA SOLO CON IL RISPETTO DELLE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI E CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI, PERTANTO È NECESSARIO CONSERVARLE.
- È VIETATO L'USO IMPROPRIO DELL'APPARECCHIO, OGNI MANOMISSIONE DEL PRODOTTO O MODIFICA DELLO STESSO NON AUTORIZZATA DA MARECO LUCE PUÒ CAUSARE DANNI A PERSONE, ANIMALI O COSE E NE FA DECADERE OGNI GARANZIA E RESPONSABILITÀ.
- TOGLIERE LA TENSIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI TIPO DI OPERAZIONE.
- IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO A REGOLA D'ARTE.
- IN CASO DI COMPONENTI DANNEGGIATI, ESSI VANNO SOSTITUITI PRIMA DI RIMETTERE IN SERVIZIO L'APPARECCHIO CON RICAMBI MARECOLUCE.
- DIMENSIONE MAX. LAMPADA (IN MM): 18W - D58 L150
21W - D65 L170



RACCOMANDAZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE:

- PULIRE PERIODICAMENTE L'APPARECCHIO PER RIMUOVERE GLI ACCUMULI DI SPORCO CHE SI POSSONO DEPOSITARE SUL DIFFUSORE.
- VERIFICARE IL SERRAGGIO DELLE VITI DI FISSAGGIO DEL FONDELLO ALLA SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE E DI CHIUSURA DELL'APPARECCHIO.
- PER LA PULIZIA DEL DIFFUSORE NON UTILIZZARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO: SOSTITUIRLI IN CASO DI DANNEGGIAMENTO UTILIZZANDO SOLO RICAMBI ORIGINALI MARECO LUCE.
- VERIFICARE L'INTEGRITÀ E L'ELASTICITÀ DELLE GUARNIZIONI CHE NON DEVONO RISULTARE INDURITE, INTERROTTE O DANNEGGIATE.
- NON RIMUOVERE O MANOMETTERE IL PASSAFILO PER NON COMPROMETTERE IL GRADO IP DELL'APPARECCHIO.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Svitare le viti (1) dell'anello (2) e rimuovere lo schermo (3).
2. Svitare le viti e rimuovere la calotta di protezione (4).
3. Introdurre il cavo di alimentazione (5) attraverso il passafilo (6).

ATTENZIONE: utilizzare solo cavo di alimentazione con sezione massima 0,75mmq.

4. Fissare il fondello (7) alla superficie di installazione prevista, utilizzando viti e tappi ad espansione non forniti in dotazione.
5. Inserire i tappini IP (8) forniti in dotazione nelle sedi dei fori di fissaggio (9).
6. Inserire le guaine di protezione (fornite in dotazione) sui singoli conduttori.
7. Collegare i conduttori ai morsetti del portalampada e bloccarli nelle forcelle della staffa del portalampada.
8. Posizionare la calotta di protezione (4) e serrare le viti.
9. Inserire la lampada (non fornita in dotazione).
10. Posizionare lo schermo (3), inserire l'anello (2) e serrare le viti (1).

